Recomendaciones para licuar

• Coloque primero las porciones líquidas en el vaso a menos que sea una receta que indique lo contrario.

Triturado de hielo

• Triture 6 cubos de hielo o aproximadamente 0.5 L (2 tazas) de hielo al mismo tiempo. No remueva la tapa mientras la licuadora se encuentra en uso. Remueva la tapa dosificadora para añadir ingredientes pequeños.

Alimentos calientes

• Abra la tapa de la licuadora para que salga el vapor. Mantenga las manos fuera de la abertura para prevenir posibles quemaduras.
• Cuando se encuentre trabajando con líquidos calientes, remueva la tapa y comience a licuar en mínima velocidad. Luego cambie para una velocidad más alta.
• Corte todas las frutas y vegetales, carnes cocinadas, pescado y mariscos en trozos no más grandes de 1'8 cm a 2.5 cm.
• Corte todo tipo de quesos en trozos no mayores a 1.8 cm

Limpiando y almacenando su licuadora

IMPORTANTE: Desenchufe su licuadora antes de limpiar la base y no sumerja en agua ni en ningún otro líquido.
• Utilice una esponja suave y húmeda con un detergente delicado para limpiar la superficie externa de la base de la licuadora.
• Todas las partes, excepto por la base de la licuadora, se pueden lavar en el lavaplatos automático.
• Usted también puede lavar las partes de su licuadora en agua tibia y jabonos. Énjuague y seque.
• Coloque 03 tazas de agua tibia en el vaso de la licuadora. Añádele de 1 - 2 gotas de jabón para lavaplatos, licue con detergente de 10 - 15 segundos. Vacíe el vaso de agua jabonosa en el lavaplatos. Enjugue bien el vaso en agua limpia.
• Después de que limpie, vuelva a armar el juego de cuchillas, sello de goma y rosca con el vaso, guarde su licuadora entreabierta para prevenir que se generen olores en el vaso.

Importado y Distribuido por:
Mapalsa S.A.C.
RUC: 20102127073 Correo: mailbox@mapalsa.com
Dir: Ca. Los Negocios 428 Surquillo. Lima 34 - Perú Tel: 421 6047 / 222 4223
Hecho en China
Una compañía de Taurus Group - España.

MANUAL DE USUARIO

taurus

Licuadora
TLR-600

IMPORTANTE: Lea con atención antes de usar el producto.
• Este aparato ha sido fabricado para uso doméstico.
• Antes de enchufar el aparato, compruebe que la tensión de la red eléctrica es compatible con la tensión que está indicada en el producto: AC 220V~60Hz

WWW.MAPALSA.COM

Distinguido cliente,
Le agradecemos que se haya decidido por la compra de un producto TAURUS. Su tecnología, diseño y funcionalidad le proporcionarán total satisfacción durante mucho tiempo.
TAURUS participa activamente en la preservación del medio ambiente. Los materiales que constituyen el embalaje de este producto son reciclables. Si desea deshacerse de ellos, puede utilizar los contenidos públicos adecuados a cada tipo de material.

Descripción del producto

Ⓐ Tapa dosificadora
Ⓑ Tapa
Ⓒ Resistente vaso de vidrio de 1.5 Lt.
Ⓓ Sello de goma
Ⓔ Cuchilla
Ⓕ Rosca inferior del vaso
Ⓖ Cuerpo principal (motor)
Ⓗ Selector de velocidad
Ⓘ Vaso armado



Precauciones importantes

Cuando utiliza cualquier artefacto eléctrico siempre se deben seguir precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

Lea todas las instrucciones

• Evite accidentes. No permita que niños o personas que no conozcan las instrucciones de uso utilicen el producto. Es importante deshacerse del material de empaque para evitar que niños o animales domésticos se sofoquen.
• La licuadora debe estar siempre apagada antes de ser conectada o desconectada del tomacorriente.
• Nunca desconecte tirando del cable eléctrico, sujete firmemente el enchufe y tire para desconectarlo.
• Nunca prenda la licuadora con la jarrra vacía o remueva la tapa de la jarra antes de la parada total de las cuchillas.
Nunca retire la jarra con el aparato en funcionamiento.
• No deje el aparato funcionando mientras está ausente, por más que sea por poco tiempo.
• Jamás sumerja el cable eléctrico, el enchufe o el aparato en el agua, para evitar choques eléctricos u otros accidentes. No prenda el aparato en superficies mojadas.
• Mantenga cabellos, ropas así como otros utensilios lejos de las partes móviles del aparato para evitar accidentes. • Nunca coloque las manos u objetos dentro de la jarra con el aparato prendido.
• Al llenar la jarra no supere la marca de 1.500 ml. evitando vaciamiento cuando el producto sea colocado en funcionamiento.
• Retire la licuadora del tomacorriente antes de limpiar aunque no esté en uso.
• Mucho cuidado con las manos al tocar las cuchillas o piezas cortantes.
• El uso de accesorios que no sean originales de la licuadora puede perjudicar el funcionamiento y causar daños al usario y al producto, además de perder la garantía.
• No utilice el producto si el cable, el enchufe u otros componentes no estan en perfectas condiciones.


Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5

Instrucciones para el armado

1. Invierta el vaso de manera que la abertura pequeña quede hacia arriba (Fig. 11)
2. Coloque el sello de goma para sellar encima de la abertura del vaso (Fig. 2)
3. Coloque las cuchillas en el vaso (Fig. 3)
4. Coloque la rosca inferior para el vaso sobre las cuchillas y el anillo de goma y gírela en dirección a las manecillas del reloj (Fig 4)
5. Coloque el vaso con todas las piezas ensambladas en la base (Fig 5)
6. Coloque los ingredientes dentro del vaso.
7. Coloque la tapa con la tapa dosificadora.
8. Enchufe el cable en el tomacorriente.

Uso de la licuadora

• Coloque la licuadora sobre una superficie de trabajo nivelada y seca.
• Abra la tapa e introduzca todos los ingredientes necesarios en la jarra. ATENCIÓN: No sumerja la capacidad máx. de 1.5 L.
• Con la licuadora activada es posible añadir más ingredientes a través de la boca de entrada. Asímismo también puede utilizar la tapa dosificadora. Vuelva a cerrar la boca de tapa enseguida para evitar que se produzcan salpicaduras.
• Enciende la licuadora, para ello, gire el selector de velocidad hacia la derecha o hacia la posición TURBO. (Pulsador)
• Se recomienda empezar con el nivel de velocidad 1 y más tarde pasar por el nivel 2-5. Si trabaja en la posición TURBO (Pulsador), la licuadora se activa a la máxima velocidad.
ATENCIÓN: No mantenga la licuadora en funcionamiento más de 3 minutos sin interrupción.

Ajuste de velocidad

Pos. 1: Para uso ligero, con líquidos.
Pos. 2 - 5 : Para una consistencia sólida / Para mezclar líquidos y material sólido.
Pos. TURBO (Pulsador): Para deshacer helados, movimientos de impulsos potentes y cortos. En esta posición el interruptor no se mantiene permanentemente en su ajuste. Tiene que mantenerlo en la posición TURBO para hacerlo girar rápidamente.

Precaución: Tras usar la licuadora, ponga siempre el interruptor en la posición 0 y desenchúfela del tomacorriente.
Para extraer el vaso simplemente sepárela de la base de motor haciéndola subir. No tiene que girar el vaso de vidrio para extraerla.



P: Pulsador
0: Apagado
1: Vel. mínima
2-5:Niveles